

GARANTÍA: Goliath Games Iberia S.R.L. garantiza este producto durante 12 meses desde la fecha de su compra. La garantía cubre falta de piezas y defectos de fabricación. La presente garantía NO cubre defectos producidos por causas ajenas a su fabricación, tales como defectos por uso inadecuado, causados por el transporte o producidos en el punto de venta. Durante el periodo de garantía Goliath Games Iberia reparará total o parcialmente el producto (a criterio de la empresa). Para realizar cualquier reclamación será necesario que envíen una carta con el descriptivo del problema, así como EL COMPROBANTE DE COMPRA ORIGINAL a la dirección que aquí figura. La carta incluirá un número de Tfno. o una dirección de email para poder ponernos en contacto con Ud. y así recibir instrucciones de como proceder.

Como instalar y reemplazar las pilas

Con ayuda de un destornillador, aflojar el tornillo del compartimento e insertar 2 pilas AA LR06 como se indica en el interior. Reemplaza la cubierta.

SE RECOMIENDA LA SUPERVISION POR PARTE DE UN ADULTO PARA INSTALAR LAS PILAS.

No usar pilas recargables.

No intente recargar pilas que no sean recargables.

Las pilas recargables han de ser retiradas del juguete antes de ser recargadas (si son extraíbles).

No mezclar pilas alcalinas, normales (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).

No mezclar pilas nuevas y usadas.

Utilizar solo pilas del tipo recomendado.

Insertar las pilas con la polaridad correcta.

Retirar las pilas gastadas del juguete.

No cortocircuitar los bornes de las pilas.

No arrojear las pilas al fuego.

Tirar las pilas usadas en un contenedor apropiado.

Guardar el juguete lejos de áreas polvorientas o sucias.

Mantener el juguete lejos de humedad o temperaturas extremas.

No desmontar el juguete.

Objetivos de la WEEE (RAEE) y Goliath para la conservación de los recursos naturales

La unión europea (UE) ha publicado una directiva para desechos eléctricos y electrónicos (WEEE-RAEE) dirigida a mitigar el impacto de dichos desechos en nuestro entorno. La directiva sobre (WEEE-RAEE) ha comenzado su implementación en miembros estados de la unión desde Agosto del 2005. La mayoría de los países de la Unión han convertido la directiva en ley nacional de obligado cumplimiento. La directiva WEEE-RAEE estipula que la tasa de recuperación de desechos debe ser incrementada de media en un 70%, mientras que la tasa de reutilización de los desechos ha de ser incrementada en el menos un 50% a partir del 31 de Diciembre de 2006. Goliath, como fabricante, debe fijar sistemas de reciclaje de modo individual o colectivo, para poder satisfacer el reciclaje de desechos en cada país de la UE.

Directiva WEEE-RAEE

Solo estados de la UE.

Este símbolo indica que este producto no ha de ser desechado con la basura normal del hogar, de acuerdo con la directiva WEEE-RAEE (2002/96/EC) y las leyes locales. Este producto ha de ser llevado a un punto de desechos señalado, por ejemplo al distribuidor autorizado al cambiar el equipo por uno similar o a un punto de reciclaje autorizado. Si este producto es desechado de modo inapropiado se puede estar impactando de modo negativo el medio ambiente e incluso la salud humana. Su cooperación en este punto contribuirá de modo positivo al uso de recursos naturales. Para más información de cómo deshacerse de este tipo de equipamiento para su reciclaje, contactar con las autoridades de la oficina local pertinente o con un servicio autorizado de desechos.

Lee atentamente estas instrucciones antes de comenzar a hacer trenzas

Como utilizar tu Gira-Gira

Divide las mechass de cabello con las que vas a hacer las trenzas en dos partes iguales. Coge una mechass y colócala bajo el gancho de hierro que aparece al presionar la parte inferior de los tubos morados (ver figura A). No cojas mechass demasiado gruesas, si no, tu Gira-Gira no funcionará correctamente. Suelta los tubos morados.

OBSERVACIÓN: Ten en cuenta que debes introducir una mechass lo suficientemente larga de pelo a través del gancho para que tu Gira-Gira pueda realizar las mechass correctamente. Al acabar, saca tu cabello de los ganchos y sujeta el final de la trenza con una pinza o una goma, (tu primera trenza ya está lista! Repite este gesto tantas veces como desees. Así, puedes realizar tantas trenzas como quieras.

Ahora puedes decorar tus trenzas con perlas, pinzas o coleteros.

Movimiento giratorio. Te permite crear trenzas súper chulas, con una sola mano.



Presiona para sacar los ganchos de hierro



Coloca una mechass fina de cabello entre los ganchos



Pulsa el botón hacia arriba...



... para enrollar las mechass de pelo



Pulsa el botón hacia abajo...



... para entrelazar las dos mechass y obtener una trenza perfecta.



Mantén las trenzas con ayuda de una goma y decóralas con perlas de color.

Consejos prácticos

No cojas mechass de pelo demasiado gruesas para que tu Gira-Gira funcione correctamente. Prueba con diferentes grosores hasta que obtengas el mejor resultado. Intenta dividir tu mechass de cabello en dos partes iguales, el resultado será más bonito.

Precauciones

Cepíllate bien el cabello antes de empezar a hacerte trenzas. Ten cuidado de no apretar demasiado las trenzas. Si no te salen bien, deshazlas y vuelve a empezar.

Extensiones de trenzas

Con Twist & Style, también podrás crear extensiones con los hilos de color. Ata un hilo alrededor de cada diente en el salón para trenzas y crea magníficas extensiones. Cuando tu extensión tenga la longitud deseada, haz un nudo en el extremo. Decora tu extensión con perlas para que quede más bonita. Coloca las perlas sobre la extensión y termina haciendo un nudo. Luego, retira delicadamente la extensión y colócala en tu cabello con un clip o una horquilla. Ahora puedes cambiar de look y tener peinados súper fashion todos los días.

¡Preciosos coleteros para top models!

Para hacerte un coletero, necesitas una goma con un sistema de cierre y telas de colores. Ata una extremidad de la goma en el clip rosado del salón para trenzas y pasa la tela con la goma dentro. Luego, suelta la goma del clip y cierra los dos extremos. Atregla la tela para que cubra bien la goma. Obtén, así, preciosos coleteros hechos por ti. ¡Usalos para tus trenzas, tus coletas, tus monas, etc.

¡Preciosas trenzas con un par de giros!

Comienza por una pequeña trenza. Coge una mechass fina de cabello (detrás de la oreja, sobre la sien o cerca de la nariz). Divide la mechass en tres partes iguales y comienza la trenza: la mechass de la izquierda pasa sobre la mechass del medio y a continuación la mechass de la derecha sobre la del medio, luego de nuevo la mechass de la izquierda, etc. Una vez llegues al final de la mechass, sujétala con una pinza, un coletero o hilo para trenzas.

CONSEJO: separa el resto del cabello hacia otro lado y sujétalo con una pinza o una horquilla. De esta manera no te molestará cuando estés creando tu peinado.